




## Rasant Micro Scrub

### Frange 2 en 1 à récurer et nettoyer





**La frange Rasant Micro Scrub** est une solution idéale pour enlever des salissures incrusté sur des sols poreux qui grisailent facilement. La combinaison des microfibres avec des fibres dure récurant permettent de gratter et retirer les salissures hors des inégalités des sols, et en même temps de les transporter par les microfibres absorbants. Le Rasant Micro Scrub est également très efficaces pour nettoyer des coins, des bords ainsi que des marches d'escalier. En utilisant le système Rasant une frange sale peut facilement être échangée de façon hygiénique, pour qu'en milieu santé chaque chambre soit nettoyée avec une frange propre ce qui évite la propagation des pathogènes. Son poids bas de seulement 105 gr aide à diminuer les frais de lessive des franges.

**Domaine d'application:** La frange Rasant Micro Scrub s'applique sur tous les sols lavables à l'eau, et en particulier des sols antidérapants synthétique ou en carrelage, en procédures journalières ou périodiques.

- **Prestations:** Excellent enlèvement des salissures incrustées.
- **Sécurité:** Aide à éviter la contamination croisée en utilisant une frange par chambre
- **Efficacité:** récurer et nettoyer en un = plus de productivité



#### MODE D'EMPLOI



1. Insérez une extrémité du support dans la poche de la frange.
2. Appuyez sur le verrou magnétique pour ouvrir le support.
3. Insérez l'autre extrémité du support dans l'autre poche de la frange et appuyez sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Commencez le nettoyage.

#### REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION

##### Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et laissez-les en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec.

#### CONSEILS DE LAVAGE

- La température de lavage recommandée est comprise entre 60 °C et 90°C. Les franges durent plus longtemps lorsqu'elles sont lavées à basse température.
- Séchage à basse température (< 80°C).
- Utilisez mopTaxat, Eltra® hygienic ou Ecobrite pour obtenir les meilleurs résultats de lavage.
- Ne pas utiliser de chlore ou d'adoucissant.
- Laver les franges avant de les utiliser.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Combinaison Microfibres et des fibres abrasives
- Poids à sec: env. 105 g
- S'adapte au support Rasant 40

#### CONDITIONNEMENT

Paquet de 10 franges: 10051117

#### Ecolab Belgique

Noordkustlaan 16c  
B-1702 Groot-Bijgaarden  
Tel : +32 (0)2 467 51 11  
www.be.ecolab.eu

#### Ecolab France

23, Avenue Aristide Briand CS 70107  
94112 Arcueil Cedex  
Tél: +33 (0)1 49 69 65 00  
www.fr.ecolab.eu