


NOTICE D'UTILISATION ASSEMBLY NOTE



Distributeur savon Soap dispenser

4,5L


FOURNITURES / SUPPLIED



INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR DISPENSER FACILITY

Positionner le distributeur au mur à l'aide des adhésifs situés au dos de l'appareil. Puis le fixer à l'aide des vis fournies.


Position the dispenser on the wall using the adhesives on the back of the unit. Then fix it with the screws provided.



1


FIXATION DE LA POMPE SUR LA CARTOUCHE

PUMP FIXING ON THE CARTRIDGE



2

OUVERTURE DE L'APPAREIL OPEN THE DISPENSER



Ouverture/fermeture à clé
Key Lock




Réf : Réf. GEH

FERMETURE À CLÉ
KEY LOCK SYSTEM


SYSTÈME ET CONSOMMABLES SYSTEM AND ACCESSORIES



Pompe
Pump




Réf. GEH
Cartouche / Cartridge
4,5 L



Réf. GEH
Distributeur
Dispenser


3

INSTALLATION DE LA CARTOUCHE CARTRIDGE LOADING



4

FERMETURE DE L'APPAREIL CLOSE THE DISPENSER



ultra
tech®

Pour toute information contactez-nous par mail.
For any information contact us by mail.
geh@geh.fr